

HABANERO ONHULE SZIÁNOZI

본 제품은 세계적 발명 특허품인 나노 필름 필터를 이용한 공기청정기 입니다.

세상의 모든 질량을 가진 물질은 극성 (+ , -)을 가진다는 전제하에 발명된 이 나노 필름 필터는 지그재그식의 공기 통로를 만들어 공기가 필터내에서 머무는 시간을 최대화 하여 그안에 극성 (+ , -)의 정전기를 인가해 공기가 통과하는 동안에 각종 먼지와 냄새가 포집되는 공간을 만든 세계적 발명품 입니다

This product is air purifier which uses patented technology of nano-film filter.

Nano film filter is invented under the premise that all materials in the world with weight has polarity (+,-). Inside the filter, there exist an air passage in zigzag form to maximize the time of the air staying inside the filter. In this way, the polarized (+, -) static electricity inside the passage is actuated to create a space where various dusts and smells are piled up.

I 제품구성 Product composition

- 1. 로고 (Logo)
- 2. 고무링 (Rubber ring)
- 3. 상 케이스 (Top case)
- 4. 팬 (Fan)
- 5. 필터 (Filter)
- 6. 하 케이스 (Bottom case)
- 7. 받침대 (holding stand)



사용방법 How to use



* 세워서 사용할때 | When used by erecting it

- 1. 받침대 밑으로 전원선을 넣어서 제품과 연결합니다.
- 2. 받침대와 제품을 홈에 맞춥니다.
- 3. 사용하기 편리한 곳에 둡니다.
- 4. 전원을 꽂고 2단 스위치를 누르면 적색등이 들어오고(평상시 모드) 취침시에는 1단으로 스위치를 조절하면 됩니다.
- 1. Insert the power line under the bracket to connect to the product.
- 2. Fix the bracket and the product into the groove.
- 3. Place it in an area where it can be used conveniently.
- 4. Plug the power and press the second switch. A red light will be turned on (normal mode) and when sleeping, adjust the switch to the first switch.





- 1. 받침대를 사용하기 편리한 곳에 둡니다.
- 2. 제품을 받침대위 중앙에 올려 놓습니다.
- 3. 전원을 연결합니다.
- 4. 전원을 꽂고 2단 스위치를 누르면 적색등이 들어오고(평상시 모드) 취침시에는 1단으로 스위치를 조절하면 됩니다.
- 1. Place the bracket where it can be used conveniently.
- 2. Place the product in the center of the bracket.
- 3. Connect the power.
- 4. Plug the power and press the second switch.

 A red light will be turned on (normal mode) and when sleeping, adjust the switch to the first switch.

필터 교체 방법 How to change a filter



- 1. 제품을 양손으로 잡고 꾹 누른 후 시계 반대방향으로 돌리면 열립니다.
- 2. 필터위에 있는 고무링을 제거합니다.
- 3. 사용한 필터를 제거 후 새로운 필터를 교체합니다.
- 4. 고무링을 원상태로 끼워줍니다.
- 5. 제품을 양손으로 잡고 꾹 누른 후 시계 방향으로 돌리면 닫힙니다.
- 1. Hold the product with both hands and turn it to the counterclockwise direction to open it.
- 2. Remove the rubber ring on the filter.
- 3. After removing the used filter, replace it with a new one.
- 4. Fit the rubber ring in its original place.
- 5. Hold the product with both hands and turn it to the clockwise direction to fasten it.

■ 필터 교체 주기 Filter replacement cycle



- ※ 색상이 까맣게 변하면 진공청소기등으로 먼지를 흡입한 후 재사용이 가능합니다.
- * It can be used after cleaning dust with vacuum cleaner, when the color changes to black.
- ※ 나노 필름필터는 영구 정전기력을 가지고 있기 때문에 물세척 후 재사용이 가능하나 사용전의 색상으로 돌아오지는 않습니다
- ** Since nano film filter has a permanent electrostatic force, it can be reused after cleaning, but the color doesn't come black.
- ※ 장시간 사용하실 경우 필터의 교체가 필요할 수도 있습니다.
- * It may be necessary to replace the filter after a long period of use.
- ※색상이 까맣게 변했을 시 진공청소기등으로 먼지를 흡입하여 주시면 기능은 개선되나 필터교체를 권장합니다.
- *When it is changed to black, its function can be improved through suction of dusts with vacuum cleaner. However, it is recommended to replace the filter if the color turns black.

I 사용상 주의사항 Notice

제품을 사용 하시기 전에 제품 사용 설명서를 반드시 읽으신 후 사용하시기 바랍니다.

- 1. 제품전용 아답터를 사용하십시오. 2. 액체 상태 물질 또는 물을 쏟지 마십시오(전기적 위험 있음)
- 3. 떨어 뜨리지 마시고 내부에 이물질을 넣지 마십시오. 4. 필터 교환시 반드시 전원 플러그를 뽑은 상태에서 하시기 버립니다.
- 5. 어린이 손이 닿지 않는곳에 두십시오. 6. 로고를 상단으로 향하게 거치하세요.

Please read the manual before using the product.

- 1. Use power exclusive.
- 2. Don not spill liquid material or water (it could be electrically dangerous)
- 3. Do not drop the product or put other materials inside.
- 4. When replacing the filter, make sure that the power line is unplugged.
- 5. Keep it from children.
- 6. logo be upwarded when it placed.



제품보증서

제 품 명(Name) :	모 델 명(Model) :
제조번호(Product No.) :	
보증기간(Gurantee Period):	구입일로 부터 1년(1 year after the purchase)
구입일자(Purchase Date): 20 / /	
판 매 점(Seller Location) :	
주 소(Location) :	
판 매 자(Seller) :	

- *본 제품은 철저한 품질관리와 검사과정을 거쳐 완성된 제품입니다.
- *수리가 필요한 경우에는 반드시 보증서를 제시하여야 합니다. 보증서가 없거나 기재가 안된 경우에는 무상수리가 안되므로 반드시 기재 후 제시하시기 바랍니다.
- *보증서는 재발급되지 않습니다.

소비자피해상안내

소비자 피해 유형(Damage types)		보 상 내 역(Compensation details)	
		보증기간 이내 (Before term of wararnty)	보증기간 이후 (After term of warranty)
구입 후 10일 이내에 중요 이상 발생 시(Serious problem happens within 10 days)		제품 교환(Exchange the product)	해당 없음(N/A)
	동일하자로 3회까지 고장 발생 시 (3 times errors with same problem)	무상 수리(Free repair)	유상 수리(Repaire with cost)
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고경 발생 시 (Malfuntion occurs caused by performance, function problems)	동일하자로 4회까지 고장 발생 시 (4 times errors with same problem)	제품 교환(Exchange the product)	유상 수리(Repaire with cost)
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (Impossible to be repaired when there are spare parts)	제품 교환(Exchange the product)	정액감가상각 후 환불 (Refund after depreciation)
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (Impossible to be repaired when there are no spare parts)	제품 교환(Exchange the product)	경액감가상각 금액에 10%가산 후 환불 (Refund after depreciation with 10% added cost)
소비자의 고의, 과실에 의한 고장인 경우 (Malfunction caused by cunsumer's fault)	수리가 가능한 경우(Possble to be repaired)	유상 수리(Repaire with cost)	유상 수리(Repaire with cost)
	수리가 불가능한 경우(Impossble to be repaired)	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환 (Exchange after the charge of repaire cost)	해당 없음(N/A)



^{*} This product is completed thoroughly with quality test and test process

^{*} If you need to repair the product this product warranty is needed, without product warranty free-repair service is not available.

^{*} Product Warranty will not be re=issued