

Mat.-Nr. 5090481557

VeroBar

**de Kurzanleitung
en Quick User Guide**




BOSCH




**Vor Gebrauch unbedingt die
Gebrauchsanleitung lesen!**


**Before using the appliance,
always read the operating
instructions!**




Ein Beispiel Zubereitung
Macchiato
Sample Preparation
Macchiato




Kurzspülen
Milchsystem
Quick Rinse
Milk Unit



Reinigen
Milchsystem
Cleanup
Milk Unit



Reinigen
Brüheinheit
Cleanup
Brew Cardridge



Service-Programm de
Calc'n'Clean
Service Program en
Calc'n'Clean

1 ESPRESSO 000 ☑
SERVICE-CALC'N'CLEAN
→i-TASTE 3 SEK.

ESPRESSO 000 ☑
SERVICE-CALC'N'CLEAN
→i-BUTTON 3 SEK.

2

3 ca. 3 Sek.
approx. 3 sec.

4 EINSTELLUNGEN
REINIGEN
CALC'N'CLEAN → START
UHR ANZEIGEN
↓
SETTINGS
CLEAN
CALC'N'CLEAN → START
SHOW CLOCK
↓

5

6

7

8

9 ca. 1 Min.
approx. 1 min.

10

11 max.
0,5 l
17 fl.oz. 2x

12 ca. 20 Min.
approx. 20 min.

13 max.

14 ca. 8 Min.
approx. 8 min.

15

16

17

Service-Programm de
Entkalken
Service Program en
Descaling

1 ESPRESSO 000 ☑
SERVICE-ENTKALKEN
→i-TASTE 3 SEK.

ESPRESSO 000 ☑
SERVICE-DESCALE
→i-BUTTON 3 SEK.

2

3 ca. 3 Sek.
approx. 3 sec.

4 EINSTELLUNGEN
WASSERHARTE
ENTKALKEN → START
REINIGEN
↓
SETTINGS
WATER HARDNESS
DESCALE → START
CLEAN
↓

5

6

7

8

9 ca. 1 Min.
approx. 1 min.

10 max.
0,5 l
17 fl.oz. 2x

11 ca. 20 Min.
approx. 20 min.

12 max.

13 ca. 1 Min.
approx. 1 min.

14

15

16

Service-Programm de
Reinigen
Service Program en
Cleaning

1 ESPRESSO 000 ☑
SERVICE-REINIGEN
→i-TASTE 3 SEK.

ESPRESSO 000 ☑
SERVICE-CLEAN
→i-BUTTON 3 SEK.

2

3 max.

4 ca. 3 Sek.
approx. 3 sec.

5 EINSTELLUNGEN
ENTKALKEN
REINIGEN → START
CALC'N'CLEAN
↓
SETTINGS
DESCALE
CLEAN → START
CALC'N'CLEAN
↓

6

7

8

9

10 REINIGEN 1/4
REINIGUNGSPROGRAMM LAUFT

CLEANING 1/4
CLEANING

11

12 ca. 7 Min.
approx. 7 min.

13

14