



사용설명서

MV - H2 - IR - AI
MV - H2 - CA - AI



▶테크놀로지 (AIRTEC Technology)

본 제품은 세계적 발명 특허품인 나노 필름 필터를 이용한 공기청정기입니다. 세상의 모든 질량을 가진 물질은 극성 (+,-)을 가진다는 전제하에 발명된 e-나노 필름 필터는 지그재그식의 공기 통로를 만들어 공기가 필터 내에서 머무는 시간을 최대화 하여 그 안에 극성(+,-)의 정전기를 인가하여 공기가 통과하는 동안에 각종 먼지와 냄새가 포집되는 공간을 만든 세계적 발명품입니다.

This is an air Purifier with E-nanofilm filter which is a world-famous patented technology. "E-nanofilm filter" is invented under the premise that every material with weight has "+,-" polarity. There is air passages as zigzag form to maximize the time of the air staying inside the filter. Through this way, the polarized (+,-) static electricity inside the passages is to create a space where various dusts and smells are piled up.

▶제품구성 (Product Composition)



▶사용방법 (How to Use)

본체에 동봉된 전용 아답터를 이용하여 전원을 연결합니다.
제품 상단 터치 부분을 가볍게 터치해주시면 공기청정기가 작동 됩니다.

Connect the power using the adapter with the product. Touch the upper "touch" of the product lightly, the air purifier will work.

▶작동 터치 방법 (How to Touch Use)



- 터치메뉴
1회 터치 - 터보 (LED : BLUE)
2회 터치 - 일반 (LED : BLUE)
3회 터치 - 종료 (모든전원 OFF)

- Touch Menu
1 touch (TURBO Mode) LED color will be blue
2 touch (Normal Mode) LED color will be blue
3 touch (OFF Mode) Power OFF


▶필터 교체방법 (How to replace the Filter)



1. 제품을 가볍게 잡고 양쪽 케이스를 시계 반대 방향으로 돌려줍니다.
2. 사용한 필터를 필터케이스와 함께 제거 후 새로운 필터로 교체합니다.
3. 제품의 본체와 케이스의 홈을 맞추어 시계 방향으로 돌려줍니다.
(1번과 반대방향)

1. Hold the product lightly and turn both cases counterclockwise.
2. Remove used filter with filter case and replace with new filter.
3. Align the body of the product with the case and turn it clockwise.

▶필터 청소방법 (Filter Cleaning Method)



색상이 까맣게 변하면 진공청소기 등으로 먼지를 흡입하여 주시면 재사용이 가능합니다.



Filter can be reused by vacuuming and/or washing with clean water when the color changes to black.



e-나노 필름 필터는 영구 정전기력을 가지고 있기 때문에 청소 후 재사용이 가능하나 사용전의 색상으로 돌아오지는 않습니다.

Since e-nano film filter has a permanent electrostatic force, it can be reused after washing, however filter may remain dark.

장시간 사용하실 경우 필터의 교체가 필요할 수도 있습니다.
It may be suggested replacing the filter after a long period of use.



필터를 세척하기 위해 표백제나 유해 세제를 사용하지 마십시오.
Please do not use bleach or harmful detergent to wash the filter.



Instruction Manual

MV - AL - IR - AI
MV - AL - CA - AI



▶ 사용상 주의사항(Notice)

- 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 반드시 읽으신 후 사용하시길 바랍니다.
- 제품 전용 케이블을 사용하시길 바랍니다.
- 제품에 액상 상태의 물질 또는 물을 쏟지 마시기 바랍니다.
(감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.)
- 떨어뜨리지 마시고 내부에 이물질을 넣지 마시기 바랍니다.
- 필터 교환 시 반드시 전원 플러그를 뽑은 상태에서 교체하시길 바랍니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두시기 바랍니다.
- 반려동물이 제품 및 전기선을 훼손하지 않도록 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

- Please read the manual before using the product.
- Use power exclusive.
- Please do not spill liquid material or water.
(It may cause an electric shock or a fire)
- Please do not throw the product or put other materials inside.
- When replacing the filter, make sure that the power is OFF.
- Please keep the product away from children.
- Please be careful with your pets damaging the electric line.

▶ 소비자 피해보상 안내 (Consumer Damage Compensation Guide)

(주)에어텍은 소비자 피해 보상 규정에 따라 다음과 같이 제품의 보증을 실시합니다.

- * 제품의 품질 보증 기간은 구매일로부터 1년으로 규정되어 있습니다.
- * 보상 여부 및 접수내역 통보는 신청일로부터 7일 이내, 피해 보상 및 수리는 신청일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- * 다음과 같은 경우는 보증 기간이라도 유상 수리의 대상이 됩니다.
 - 사용설명서 상의 명시된 사항에 대한 불이행으로 인한 고장 발생 시
 - 사용자의 부주의, 임의로 수리 및 개조에 의한 고장 발생 시
 - 순정 부품 미사용으로 인한 고장 발생 시
- * 보증 기간 경과 후에는 유상 수리가 가능합니다.
- * 수리 신청 시 보증서를 제시해 주십시오.

AIRTEC Co., Ltd. guarantees the following products according to the consumer damage compensation regulations.

- * Free warranty period of the product is one year from the date of your purchase.
- * Notification of compensation and receipt notification shall be made within 7 days from the date of application, damage compensation and repair service will be done within 14 days of application.
- * Even during the warranty period, in the following cases, repair expense will be billed
- * In case of failure due to genuine parts unused
 - In the event of a failure due to non-compliance with the specifications stated in this manual
 - When free warranty period is over, you shall pay for repair.
 - Malfunction caused by consumers fault
- * In case of applying for any service, it is necessary for you to submit your warranty certificate.

제품보증서 (Product Warranty)

Warranty 1 year

제 품 명 Product Name		모 델 명 Model	
판 매 일 Purchase Date		제 조 일 Produced date	
고객성명 Customer's Name		전 화 TEL	주 소 address
대리점상호 Agency Name		전 화 TEL	주 소 address

수리를 의뢰할 때는 구입일자 가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시길 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입일로부터 산정 되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조일로부터 1년까지로 품질보증 기간을 가산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도 (영업활동, 비정상적인 사용환경 등) 및 산업용으로 임의로 사용할 경우는 무상보증기간의 혜택을 받을 수 없습니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

If you need to repair the product, this product warranty with the date of purchasing is needed. Without product warranty, repair service is not available.

1. This product's quality guarantee will be received according to the warranty written in product warranty.
2. Free guarantee period starts from the date of purchasing ; please get the date of purchasing. (if the date of purchasing cannot be confirmed, the quality guarantee will be calculated from the date of manufacture until 1 years after.)
3. If you use home appliance for business purpose (business activity, use in abnormal environment etc.), or for industrial purpose, free guarantee benefits cannot be received.
4. Product Warranty will not be reissued.

제품보증서 포함 (Includes product warranty)

* 사용하기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 보시고 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
Be sure to read this manual before use. Please keep in a place where you can see at any time.

* 프리볼트 (Free Voltage)
본 제품은 DC타입으로 어느국가에서나 사용이 가능합니다. 단 캐터는 해당국가에 맞는 타입을 구입하여 사용하십시오.
This product is DC type and can be used in any country. However, please purchase the proper connector type for your country.



andatechdistribution.com.au
1300 800 200