

D – Bedienungsanleitung
GB – Instruction manual



FIRST G1

FIRST G1 - model 731

Vorsicht!

Verbrühungsgefahr! Boilerverschluss nie im Betrieb öffnen. Verschluss vorsichtig abschrauben, vorhandener Druck/Dampf beginnt nach einigen Umdrehungen zu entweichen.
Weitere Informationen auf Seite 4.

Hinweis

Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 8.

Danger!

Danger of scalding. Never open boiler cap whilst in operation. Open the boiler inlet cap with care, existing pressure/steam starts to drop after several turns. For further information, see page 4.

Note

Read the safety instructions on page 8.



LAURA STAR

Sehr geehrte Kundin sehr geehrter Kunde

Dear Customer

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und beglückwünschen Sie zum Kauf eines LAURASTAR™-Produktes. Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig zu lesen. Das Gerät dient zum Bügeln von Wäschestücken und ist nur für den Gebrauch im Privathaushalt bestimmt. Da jedes Gerät vor seiner Auslieferung getestet wird, ist es möglich, dass Sie in Ihrem Gerät noch Restwasser finden.

Ihr LAURASTAR™-Produkt produziert Hitze und Dampf. Verschiedene Teile des Gerätes werden beim Betrieb sehr heiß und könnten Verbrennungen verursachen.

Hinweis: Diejenigen Teile, die sehr heiß werden, sind in der Gebrauchsanweisung mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet.




Congratulations on purchasing a LAURASTAR™ product. Thank you for placing your trust in us. Please read through this instruction manual carefully prior to initial use. The appliance should be used for ironing clothes and is only intended for home use.

As each appliance is tested prior to delivery, you may find residue water in your appliance.

Your LAURASTAR™ product generates heat and steam, various parts of the appliance become very hot during operation and can cause burns.

Lieferumfang und Überblick über das Gerät Delivery contents and overview of the appliance

Angaben zur Wasserqualität finden Sie auf Seite 2
You will find details on water quality on page 2



1 Erste Inbetriebnahme

Initial operation



Hinweis: Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 8

Note: Read the safety instructions on page 8

1a

Gerät aufstellen Position appliance

Nur auf ebene, stabile und feuerfeste Unterlage stellen. NIE auf einen Stuhl, Sofa, Bett oder ähnliche Unterlagen stellen.

Only place on a level, stable and fireproof base. NEVER place on a chair, sofa, bed or similar surface.



Gerät auf Ablage stellen und Kabelhalter (fakultativ) in vorgesehene Öffnung einsetzen

Put appliance onto base and place cable holder (optional) in the designated opening

1b

Welches Wasser verwenden? Which water should be used?

Ihr Gerät ist für eine Verwendung mit Leitungswasser vorgesehen.
Your appliance is designed to operate using tap water.



Niemals verwenden: Parfümiertes Wasser, Regenwasser, destilliertes Wasser, entwässertes Wasser, Wasser aus Entfeuchtern/Wäschetrocknern.


Never use: Perfumed water, rainwater, distilled water, softened water, water from dehumidifiers/tumble dryers.

Weitere Informationen finden Sie auf www.laurastar.com
You can find more information at www.laurastar.com

1c

Die Härte Ihres Leitungswassers ermitteln Determine hardness of tap water

1. Messstreifen 1 Sekunde ins Wasser tauchen
Dip water hardness test strip in water for 1 second
2. Nach 1 Minute ablesen
Read after 1 minute



1d



LAURASTAR AQUA



KEIN TRINKWASSER.
NON-DRINKING WATER.
Ausserhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.
Keep out of reach of children.



Um die Lebensdauer Ihres Gerätes zu verlängern, das AQUA-Wasserfilter verwenden.
Im Fachhandel erhältlich oder auf www.laurastar.com
To extend the service life of your appliance, use AQUA filter.
Available in specialised shops or from www.laurastar.com


1d

Wasser auffüllen Refill water



Bei Erhitzen ohne Wasser erlischt die Garantie!

Using the boiler when empty of water will invalidate your guarantee.




Inhalt 0,8 l. Wasserstand mit Messstab kontrollieren. Führen Sie den Messstab in den Tank ein (1), decken Sie seine Öffnung mit dem Finger zu (2) und holen Sie ihn wieder heraus (3).

Contents: 0.8 l. Check water level with hydrometer pole. After inserting the gauge into the reservoir (1), cover the end with one finger (2) and then remove it (3).

2

Einschalten und Temperatur wählen Switch on and select temperature



2a

Dampfschlauch einhängen
Mount steam hose



Im Betrieb sind Knackgeräusche und das Ein/Aus der grünen Lampe NORMAL.

During operation, there may be a popping sound and intermittent flashing of the green light.

2b

Netzstecker einstecken

Insert mains plug

Stimmt die Netzspannung?
Is the power supply voltage right?



2c

Einschalten Switch on

Schalter leuchten.
Switch lights come on.



2d

Betriebsbereit Ready to use

Wenn die orangefarbene Kontrolllampe erloschen ist und die grüne Kontrolllampe aufleuchtet.
As soon as the orange indicator light switches off and the green indicator light comes on.
Im Betrieb ist das Ein/Aus der grünen Lampe NORMAL.
During operation, intermittent illumination of the on/off green light is NORMAL.



2e

Bügeleisentemperatur wählen Select iron temperature

Die gewünschte Temperatur ist erst nach ein paar Minuten erreicht.
The required temperature will be reached after a few minutes.



● ● ●	Normal	Baumwolle, Leinen Cotton, linen	
● ● ●	Normal	Synthetische Stoffe, Wolle, Seide Synthetic fabrics, wool, silk	
● ●	Niedrig Low	Sehr empfindliche Textilien Very delicate materials	

Diese Textilien sowie dunkle Stoffe mit der SOFTPRESSING-Bügelsohle bügeln
Iron these fabrics and dark materials with the SOFTPRESSING soleplate

Die SOFTPRESSING-Bügelsohle aufsetzen Fit the SOFTPRESSING soleplate



2 Vor dem Bügeln
1 Minute warten
Wait 1 minute
before ironing



3 Nach Gebrauch die noch heiße SOFTPRESSING-Bügelsohle abnehmen
Remove warm SOFTPRESSING soleplate after use



2f

Das Kondenswasser ablassen Evacuate condensation

Vor dem Bügeln 2-3 Mal auf die Dampftaste drücken, ohne das Wäschestück dabei zu berühren (siehe „Tipps und Tricks“, S. 6).
Before ironing, activate the steam button 2-3 times away from the garments (see “Tips and tricks”, pg. 6).



3

Bügeln Iron

Dampftaste Steam button

Nur stoßweise
Only intermittently



Wasser nachfüllen Refill water

Füllen Sie den Dampferzeuger mit kaltem Wasser auf, wenn Sie einen Piepton vernehmen und die rote Kontrolllampe zu blinken beginnt.

Fill the boiler when you hear the "beep" and the red indicator light is flashing.



Gefahr: Um schwere Verbrennungen zu vermeiden, darf der Boilereinfüllverschluss NUR wie folgt geöffnet werden:

Danger: to prevent scalding, the boiler filler cap must be opened ONLY as follows:



Boiler ausschalten
Switch off boiler



Dampf restlos ablassen
Allow steam to escape
until none remains



Bügeleisen ausschalten
und den Netzstecker ziehen
Switch off iron and remove
plug from mains



Entsprechenden Sicher-
heitsabstand halten
Vorsichtig öffnen,
Restdampf ablassen
Keep a safe distance
Open with care, allow
remaining steam to
escape



Wasser nachfüllen
Refill water



Boiler verschliessen
Close boiler

Wasserhärte
Water hardness

Siehe „Erste Inbetriebnahme“, S. 2
See “Initial operation”, pg. 2

4

Beenden End

Wartung und Reinigung, siehe Seite 5

For servicing and cleaning, see page 5

4a



Das Gerät ausschalten und
den Netzstecker ziehen
Switch off appliance and
remove plug from mains



Die noch heiße
SOFTPRESSING-Bügelsohle
abnehmen und reinigen
Remove the warm
SOFTPRESSING soleplate
and clean it



Den Dampfschlauch und
die Kabelführung abnehmen
Remove the steam hose
then the holder



Kabel aufwickeln
Retract cable



Das Gerät ca. 1 Stunde lang abkühlen lassen / das Gerät wegräumen
Leave the appliance to cool for about 1 hour / Store the appliance

5 Boiler spülen Rinse Boiler

Häufigkeit: Monatlich (oder alle 10 Bügelstunden)
Frequency: Every month (or every 10 hours of ironing)



Die Spülung des Dampferzeugers muss VOR der Verwendung des Gerätes erfolgen, solange dieses kalt, ausgeschaltet und ausgesteckt ist.
Gefahr: Es besteht Verbrennungsgefahr, wenn der Dampferzeuger unter Druck steht. Im Falle einer Spülung des Dampferzeugers NACH der Verwendung des Gerätes ist es unbedingt notwendig, dieses auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen und mindestens 2,5 Std. zu warten, bevor der Verschluss des Dampferzeugers und jener zum Ableßen geöffnet werden. Halten Sie beim Öffnen der Verschlüsse einen gewissen Sicherheitsabstand ein. **Vorsicht:** Spritzwassergefahr – empfindliche Bodenbeläge schützen. Niemals Entkalker oder sonstige chemische Produkte verwenden.



1. Bügeleisen von der Bügeleisenablage nehmen
2. Boilerverschluss vorsichtig öffnen
1. Remove iron from iron rest
2. Open boiler inlet cap with care



- Boiler mit Wasser füllen
Fill boiler with water

BEFORE using the appliance, rinse the boiler when cold, switched off and unplugged.

Danger: Risk of burns when the boiler is under pressure. If rinsing the boiler AFTER having used the appliance, you must switch the appliance off, remove the mains plug from the wall socket and wait at least 2h30 before opening the boiler inlet and drain caps. Hold at a safe distance when opening the caps.

Warning: Splashing water - protect delicate floor coverings. Never use decalcifier or other chemical products.



- Boiler mit kreisenden Bewegungen spülen
Rinse boiler with circular motion



- Boiler umdrehen, vollständig entleeren
Spülvorgang wiederholen bis keine Rückstände mehr austreten
Turn boiler around, empty completely
Repeat rinsing procedure until no more remnants emerge



- Dichtung prüfen, evtl. auswechseln (mitgeliefertes Zubehör)
Check seal, replace if necessary (accessories provided)



- Boiler mit Wasser füllen
Fill boiler with water



1. Boilereinfüllverschluss fest einschrauben
2. Bügeleisen auf Bügeleisenablage stellen
1. Tighten boiler inlet cap
2. Place iron on iron rest

Wartung Servicing



AQUA
FILTER

Gefahr: Gerät ausschalten! Netzstecker ziehen! und Gerät min. 2,5 Stunden abkühlen lassen.

Warnung: Niemals Entkalker oder sonstige chemische Produkte verwenden.

Um die Lebensdauer Ihres Gerätes zu verlängern, das Filtergranulat AQUA verwenden.

Im Fachhandel erhältlich oder auf www.laurastar.com

To extend the service life of the appliance, use AQUA filter granules.

Available in specialised shops or from www.laurastar.com

Filtergranulat ersetzen Replace filter granules

Das Granulat muss ausgewechselt werden, wenn es GANZ braun ist.

The granules must be changed as soon as they are TOTALLY brown.



Siehe Verpackung des Filtergranulats AQUA

See AQUA filter granules packaging

Dampfaustritts-Öffnungen säubern Clean steam holes

Reinigen Sie mit beigelegtem Reinigungswerkzeug die Dampflöcher in der Sohle des Bügeleisens, sobald sie verstopft/verkalkt sind.

Clean the steam holes in the iron's soleplate as soon as they become blocked up/calcified. Clean the holes using the appropriate tools.



Die Aussenseite des Gerätes reinigen Clean the outside of the appliance

Mit einem feuchten und weichen Tuch reinigen. Kein Öl oder Benzin verwenden! Der normale Verschleiss des Bügeleisens kann eine leichte Verfärbung oder Verformung der Kunststoffteile zur Folge haben.

Clean using a soft, damp cloth. Do not use oil or petrol. Slight discolouring and warping of plastic is possible due to normal wear of the iron.

Sohle reinigen Clean the soleplate

Mit dem Sohlreiniger POLYFER gemäß Gebrauchsanweisung reinigen (erhältlich im Fachhandel oder auf www.laurastar.com). Bei Verwendung von Wäschestärke die Sohle öfter reinigen.

To clean use a POLYFER cleaning cloth according to the instruction manual (available in specialised shops or from www.laurastar.com). Clean soleplate more often when using starch.



Hartnäckige Flecken können mit einem handelsüblichen Edelstahlschwamm beseitigt werden.

Stubbrown stains can be removed using a pan scrub.

Tipps und Tricks

Tips and tricks

Vor dem Bügeln, oder nach längerer Bügelpause 2-3 mal die Dampftaste betätigen, um kondensiertes Wasser austreten zu lassen.

Before ironing or after lengthy breaks from ironing, activate the steam button 2-3 times to allow condensed water to escape.



Dunkle Kleidungsstücke generell immer mit der Sohle SOFTPRESSING bügeln.
Always iron dark garments with the SOFTPRESSING soleplate.

Temperatur wählen
Select temperature



Vertikales Glätten Vertical pressing

Kleidungsstück aufhängen und unter Abgabe kurzer Dampfstöße von oben nach unten über das Gewebe streichen.

Hang up garment and release short bursts of steam up and down the fabric.



Angora/Wolle Angora/wool

Das Bügeleisen unter Dampfabgabe in ca. 10 cm Abstand über das Gewebe führen, Kleidung hochnehmen und aufschütteln.

Pass the steam iron over the fabric at a distance of 10 cm, lift up garment and shake.



Besondere Stoffarten Special types of fabric

(Samt • Kordsamt)
(velvet • corduroy)

Bügeleisen mit 2-3 cm Abstand unter Dampfabgabe über das Gewebe führen, anschließend mit der Hand glattstreichen.

Pass the iron over the fabric at a distance of 2-3 cm with the steam button depressed, smoothing the fabric by hand afterwards.



Seide Silk

Mit Dampf bügeln. Bei dunklen Farbtönen empfehlen wir die Sohle SOFTPRESSING.
Steam iron. For dark colours we recommend using the SOFTPRESSING soleplate.



Besonders empfindliche Materialien Especially delicate materials

(z.B. Stretch-Sportbekleidung • Alcantara® • Synthetischer Samt)
(e.g. stretch sportswear • Alcantara® • synthetic velvet)

Temperatur reduzieren und mit Sohle SOFTPRESSING bügeln.

Reduce temperature and iron with SOFTPRESSING soleplate.



Welches Wasser verwenden?

Ihr Gerät ist für eine Verwendung mit Leitungswasser vorgesehen.
Which water should be used? Your appliance is designed to operate using tap water.



Niemals verwenden: Parfümiertes Wasser, Regenwasser, destilliertes Wasser, entwässertes Wasser, Wasser aus Entfeuchtern/Wäschetrocknern.

Never use: Perfumed water, rainwater, distilled water, softened water, water from dehumidifiers/tumble dryers.

Störungen beheben

Trouble shooting



Bei BEEP-BEEP und roter Kontrolllampe When there is a BEEP-BEEP and red indicator lamp is illuminated

Wasser im Boiler?
Water in boiler?

Seite
Page

2



Kann die Störung nicht behoben werden, wenden Sie sich an den LAURASTAR-Kundendienst.

If the problem cannot be rectified, please contact LAURASTAR consumer services.



Kein Dampf No steam

Wasser im Boiler?
Water in boiler?

2

Gerät eingeschaltet?
Appliance switched on?

3



Sohle tropft Soleplate drips

Boiler durchgespült?
Boiler rinsed out?

5

Kondenswasser nach längerer Bügelpause?
Is there any condensate after a long pause in ironing?

6

Ist die orange Bügeleisen Kontrolllampe ausgeschaltet?
Is the orange iron indicator light switched off?

3

Sohle SOFTPRESSING soeben angebracht?
SOFTPRESSING soleplate freshly attached?

3

Empfohlenes Wasser verwendet?
Did you use the recommended water?

2,6



Aus dem Boilereinfüllverschluss tritt Dampf aus Steam is escaping from boiler filling cap

Boilereinfüllverschluss richtig verschlossen?
Is boiler filling cap closed correctly?

5

Dichtung gewechselt?
Has seal been changed?

5



Die Sohle des Bügeleisens ist schmutzig oder braun Sole of iron is contaminated or brown

Empfohlenes Wasser verwendet?
Did you use the recommended water?

2,6

Stärke verwendet?
Has starch/force been used?

5



Knackgeräusche beim Einschalten Popping sound when switched on

Normal!
Normal!

3



Grüne Kontrolllampe schaltet im Betrieb ein und aus Green indicator light switches on and off during operation

Normal!
Normal!

3

Versand an LAURASTAR-Kundendienst

Send to LAURASTAR consumer services

1 Das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Switch off appliance and remove mains plug from the wall socket.

2 Die Seriennummer des Gerätes notieren (befindet sich unter dem Gerät).
Note the serial number of the appliance (on rear of boiler).

3 Den Kaufbeleg und den Garantieschein bereithalten.
Have sales receipt and warranty booklet ready.

4 Den Kundendienst von LAURASTAR kontaktieren und den Anweisungen folgen.
Call LAURASTAR consumer services and follow the instructions.



Sicherheitshinweise

Safety instructions

Hinweis: Bei Missachtung dieser Anleitung/der Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen. Der Hersteller weist jegliche Verantwortung für Sach- oder Personenschäden bei



Gefahr:

- Im Notfall sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bügelsohle und Dampfstrahl sind sehr heiß, nicht auf eigene Körperteile, Personen/Tiere richten. Kleider nicht am Körper von Personen bügeln/dämpfen. Verbrennungsgefahr.
- Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Anleitung einer für Ihre Sicherheit zuständigen Person bedienen. Kinder beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät nur im kalten Zustand ausspülen, am besten vor dessen Verwendung! Niemals bei eingeschaltetem Gerät den Verschluss des Dampferzeugers öffnen. Vor dem Öffnen den Netzstecker abziehen und das Gerät mindestens 2,5 Std. lang abkühlen lassen. Den Verschluss vorsichtig herausdrehen: Nach einigen Umdrehungen beginnt der unter Druck stehende Dampf auszutreten – Verbrennungsgefahr! Den oder die Verschlüsse des Dampferzeugers wieder aufsetzen.
- Gerät nur an geerdeter Steckdose/Kabelverlängerung anschließen. Empfehlung Fl-Schalter. Netzstecker muss für Notfall leicht erreichbar sein.
- Netzkabel+stecker nicht nass werden lassen. Netzstecker/-kabel nicht mit nassen Händen berühren. Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Gefahr eines Stromschlages.
- Das Gerät nicht mit beschädigtem Dampfschlauch Netzkabel verwenden. Der Dampfschlauch/das Netzkabel darf nur vom LAURASTAR-Kundendienst ausgewechselt werden, um jegliches Risiko auszuschließen.
- Das Gerät auf eine ebene, feste und feuerfeste Fläche stellen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn dieses heruntergefallen und beschädigt ist und/oder sichtbare Schäden aufweist.
- Gerät nicht öffnen und nicht selbst reparieren. Gefahr eines Stromschlages.
- Kontrolle/Wartung der Öffnungen an der Bügelsohle nur bei ausgeschaltetem/abgekühltem Gerät.
- Vor der Reinigung/Wartung (z.B. Öffnungen an der Bügelsohle) Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.

Warnung:

- Vorsicht beim Ablegen der SOFTPRESSING-Sohle, sie ist heiß. Auf hitzebeständige Ablage legen. Verbrennungsgefahr.
- Netzkabel und Dampfschlauch so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.

Hinweis:

- Filtergranulat des Wasserfilters ist nicht giftig. Trotzdem nicht einnehmen. Vor Zugriff durch Kinder schützen.

Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zurück. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für weitere Personen auf, die das Gerät benutzen.



Gefahr:

- Das ans Netz angeschlossene Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Hinweis:

- Das Gerät nicht selbstständig reparieren.
- Gerät NUR in Innenräumen und zum Pflegen von Textilien entsprechend dieser Anleitung verwenden.

Warnung:

- Netzkabel/Dampfschlauch nicht beschädigen z.B. durch einklemmen, scharfe Kanten, Hitze (z.B. Bügeleisen) usw.
- Gerät nicht ohne Wasser in Betrieb nehmen.
- Keine Gegenstände in Geräteteilen stecken. Gerät nicht öffnen, nicht nass reinigen, nicht abspülen, nicht in Wasser tauchen. Bei Fremdkörper im Gerät/ im Wasser, sofort Netzstecker ziehen. Gefahr eines Stromschlages. Gerät nur durch autorisierten LAURASTAR-Kundendienst instandsetzen.

Vorsicht:

- Gerät aussen mit einem weichen und feuchten Lappen reinigen. Kein Benzin oder Öl verwenden!



Gefahr:

- Vor Einschalten versichern, dass Bügeleisen auf der Bügeleisenablage steht. Bügeleisen nur auf die Bügeleisenablage stellen, nicht auf Bügelbezug, Wäsche usw. stehen lassen. Brandgefahr.



AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. KEIN TRINKWASSER.
Das verbrauchte Granulat kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Umwelthinweise und Entsorgungsmaßnahmen:

Bitte verwahren Sie die Verpackung Ihres Gerätes für spätere Zwecke (Transport, Wartung etc.). Das Gerät nicht dem Hausmüll zuführen! Bitte informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde zur umweltgerechten Entsorgung.

instructions. Keep this instruction manual for reference by an and all persons who may use the appliance.



Danger:

- Do not leave the iron unsupervised when switched on.

Note:

- Do not repair the appliance yourself.
- ONLY use appliance indoors and treat for textiles according to the instructions in this manual.

Warning:

- Do not damage mains cable/steam hose e.g. by trapping between sharp edges, with excessive heat (e.g. iron) etc.
- Do not operate appliance without water.
- Do not attempt insert any items into openings in the appliance. Do not open appliance, clean when wet, immerse in water. If any foreign matter gets into the appliance/water, disconnect from the mains electricity supply immediately. Danger of electric shock. Only allow appliance to be serviced by authorised LAURASTAR consumer services department/agent.

Caution:

- Clean appliance externally with a soft, damp cloth. Do Not use solvent (e.g. petrol) or oil.



Danger:

- Before switching on ensure the iron is standing on the iron rest. Only place iron on the rest, do not leave the iron standing on cover, clothes etc. Danger of fire.



NON-DRINKING WATER.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Please dispose with household refuse.



Environmental information and waste disposal measures:
Keep the box in which your appliance was packed in a safe place for future use (transport, service, etc.) Do not dispose of the appliance with the normal domestic refuse! Please ask your local authorities about appropriate environmentally-friendly disposal facilities.

Warning:

- Caution when removing SOFTPRESSING soleplate: it may be hot. Place SOFTPRESSING soleplate on heat-resistant iron rest when hot. Danger of burning.

- Position flex and steam hose so that no one can trip over them.

Note:

- The water filter granules are non toxic. Nevertheless, do not take orally. Keep out of reach children.

Technische Daten

Technical specifications

Gesamtgewicht <i>Total weight</i>	FIRST G1 ca. approx. 5,1 kg
Maße (H x B x T) <i>Dimensions (H x L x W)</i>	260 x 340 x 240 mm
Stromversorgung <i>Power supply</i>	220 - 240 V, AC, 50/60 Hz
Gesamtleistung <i>Total power</i>	1800 W
Boiler Kapazität <i>Capacity of boiler</i>	0,8 l
Dampfdruck <i>Steam pressure</i>	3,5 bars

EU-Konformitätserklärung und Hersteller *EC declaration of conformity and manufacturer*

Bezeichnung: Druckdampf-Bügelstation
Name: Pressure steam iron system

	Typ/type	Modell/ model
- LAURASTAR FIRST G1	04-HG-0265	731

Der Hersteller LAURASTAR SA, Pra de Plan, CH-1618 Châtel-St-Denis erklärt hiermit die Übereinstimmung der nebenstehend genannten Dampfbügeleisen mit folgenden Normen und Richtlinien:

- EU-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG
- EU-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EN 60335-1 EN 60335-2-3
- EN 50366 EN 62233 IEC 62233 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 CISPR 14-1 CISPR 14-2

The manufacturer LAURASTAR SA, Pra de Plan, CH-1618 Châtel-St-Denis herewith declares the conformity of the named steam iron with the following standards and directives:

- EC directives on electromagnetic compatibility 2004/108/EEC
- EC low voltage directive 2006/95/EEC EN 60335-1 EN 60335-2-3
- EN 50366 EN 62233 IEC 62233 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 CISPR 14-1 CISPR 14-2

CONSUMER SERVICES

CH SWITZERLAND
① 0800 55 84 48

B BELGIUM
① 0800 948 38

D GERMANY
① 0180 32 32 400

NL NETHERLAND
① 0900 4444 559

F FRANCE
① 0820 820 669

OTHER COUNTRIES
① +41 21 948 21 00
② +41 21 948 21 10
www.laurastar.com

Bitte entnehmen Sie weitere Adressen von Importeuren und offiziellen Servicepartnern auf www.laurastar.com

For more addresses of official importers and service partners, visit www.laurastar.com



TSM® TSM SUCCESS MANUAL®
designed by **electrosuisse** 
www.laurastar.com



LAURASTAR