Hisense

HS3100S

QUICK START GUIDE



User manual PDF

YQGSBHS31-0002











EN *Power cord quantity and plug type vary by regions.
For other source connections /detailed operation, please refer to Complete UM on web.

FR *Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions.
Pour d'autres connexions de sources ou le fonctionnement détaillé, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur le Web.

DE *Netzkabel und Steckertyp variieren je nach Region.
Für andere Anschlüsse von Quellen und eine detaillierte Beschreibung der Bedienung lesen Sie bitte die vollständige Bedienungsanleitung im Internet.

IT *La lunghezza del cavo di alimentazione ed il tipo di spina variano in base alla regione.
Per la connessione di altre sorgenti/dettagli sull'utilizzo, fare riferimento al manual completo sul web.

ES *La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.
Para la conexión de otras fuentes/operación detallada, consulte el MU Completo en la web.

SL *Število napajalnih kablov in priključki so odvisni od regije.
V popolnem spletnem priročniku za uporabo so navodila za povezave do drugih virov ter podrobnosti o delovanju/uporabi.

HR *Količina kabela za napajanje i vrsta utikača razlikuju se po regijama.
Za poveznice na druge izvore / detaljne informacije o radu pogledajte cijeli korisnički priručnik na mreži.

CS *Počet napájecích kabelů a typ zástrčky se liší podle regionu.
Připojení k jiným zdrojům nebo podrobné informace o používání najdete v kompletní uživatelské příručce na webu.

SK *Dĺžka napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia v závislosti od regiónu.
Pripojenia k iným zdrojom/podrobné informácie o obsluhe nájdete v Kompletnej používateľskej príručke na webe.

HU *Az áramkábel hossza és a dugvilla típusa régiónként eltérő.
Más forrásokhoz való csatlakozáshoz/részletezett kezeléshez tekintse meg a teljes felhasználói kézikönyvet az Interneten. kézikönyvet az Interneten.

PT *A quantidade de cabo de alimentação e o tipo de fcha variam de acordo com a região.
Para outras ligações de entradas/funcionamento detalhado, consulte o MU Completo na Internet

RO *Cantitatea de cabluri de alimentare și tipul de ștecher variază în funcție de regiune.
Pentru conectarea la alte surse/funcționarea detaliată, vă rugăm să consultați manualul complet de utilizare disponibil online.

PL *Liczba kabli zasilających i wtyczek zależy od regionu.
Informacje na temat połączeń z innymi źródłami lub szczegółowej obsługi można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi dostępnej w Internecie.

ET *Toitejuhtmete arv ja galvenais spraudnis'e tüüp võivad eri piirkondades erineda. Muude allikaühenduste ja üksikasjalike kasutusjuhiste kohta vaadake täielikku kasutusjuhendit veebis

LT *Maitinimo laidų kiekis ir maitinimo kištuko tipas gali skirtis priklausomai nuo regiono.
Dėl kitų jungčių ir detalesnio naudojimo vadovo žr. visą dokumentą internete.

LV *Strāvas vadi un sprauduņu veidi atšķiras atkarībā no reģioniem. Citiem avota pieslēgumiem/ detaļām, lūdzu, skatieties pilnīgo lietošanas pamācību tīmeklī.

UK *Довжина шнура живлення та тип вилки залежать від регіону. Для підключення інших джерел і детальної інформації щодо експлуатації див. повний посібник користувача на сайті.

SR *Broj strujnih kablova i vrste utikača variraju u zavisnosti od regiona.
Za druga povezivanja izvora / detaljni rad, pogledajte kompletno korisničko uputstvo na internetu.

MK *Должината на електричниот кабел и типот на приклучок се разликуваат според регионите.** Само за Party Rocker One Plus.
За други поврзувања на изворот / детални операции, погледнете го целосното КУ на веб.

SQ *Sasia e kordonit elektrik dhe lloji i spinës ndryshojnë sipas rajoneve.
Për lidhje të tjera të burimit / funksionim të detajuar, referohuni te ""Manuali i plotë i përdoruesit në ueb.

BS *Količina napojnog kabla i utikač razlikuju se u zavisnosti od regiona.
Za spajanje drugih izvora / detaljne podatke o radu pogledajte čitav priručnik na mreži.

NL *Het aantal netsnoeren en het type stekker verschillen per regio.Voor andere bronaansluitingen/ gedetailleerde bediening, zie Complete UM op web.

DA *Mængden af netledninger og stiktyper varierer fra region til region. For andre kildeforbindelser/ detaljeret betjening henvises til Complete UM på webben.

SV *Antalet nätsladdar och kontakttyp varierar beroende på region. För andra anslutningar/detaljerad användning, se Complete UM på webben.

FI *Virtajohtojen määrä ja pistoketyyppi vaihtelevat alueittain. Muiden lähteiden liitännät / yksityiskohtainen toiminta on esitetty. Täydellisessä käyttöoppaassa verkossa.

NO *Antall strømkabler og pluggtype varierer fra region til region. For andre kildetilkoblinger/detaljert operasjon, se Fullfør UM på web.

IS *Magn rafmagnssnúra og gerð innstunga er mismunandi eftir svæðum. Fyrir aðrar upprunatengingar / ítarlegar aðgerðir, vinsamlegast skoðaðu Complete UM á vefnum.

EL *Ο αριθμός των καλωδίων ρεύματος και ο τύπος του φις διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
Για άλλες συνδέσεις πηγής / λεπτομερή λειτουργία, ανατρέξτε στο Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στο διαδίκτυο.

BG *Количеството захранващи кабели и типът на щепсела са различни в различните региони.
За други връзки на източника / подробни указания за експлоатация, моля, направете справка с Пълното ръководство на потребителя в интернет.

RU * Количество шнуров питания и тип вилки зависят от региона.

KZ * Қуат сымының саны мен аша түрі аймақтарға байланысты ерекшеленеді.

AR *تختلف كمية الكابلات وأنواع القابس حسب المناطق.





B




AC IN~
OPTICAL
AUX
USB
HDMI ARC
a
For UK
For AUS
For EU
For US
AAA
OR


NO BT
Settings
Bluetooth
Bluetooth
DEVICES
Hisense HS3100S Connected
< 5.65 m/18.54 ft
BT IN


USB
AC IN~
OPTICAL
AUX
USB
HDMI ARC
USB

TV (HDMI ARC)



TV (OPTICAL)



TV (AUX)



Trademarks

- For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hisense is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Séparez les éléments avant de trier

Xin Yang (Hong Kong) Co., Ltd.

English (EN)

EU Declaration of conformity (DoC)

We, (name and address of the manufacturer):
XinYang (Hong Kong) Co., Ltd.
Room3101−05, Singga Commercial Centre.No.148 Connaught Road West, Hong Kong, China

Declare under our sole responsibility that the product:
Trade Name: Hisense
Model: HS3100S
Product Description: 3.1CH Soundbar with Wireless Subwoofer

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other:
RED−2014/53/EU, ERP−2009/125/EC & Regulation (EU) 2023/826
RoHS−2011/65/EU and its amendment (EU)No.2015/863
Relevant Requirements of the REGULATION (EU) 2025/40.

The product is in conformity with the following standards and /or other normative documents:
IEC 62368−1:2018 EN55032:2015+A1:2020+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000−3−2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 61000−3−3:2013 +A1:2019+A2:2021
ETSI EN 301489−1 V2.2.3: 2019 ETSI EN 301 489−17 V3.3.1:2024
ETSI EN 301489−3 V2.3.2:2023 EN 300 328 V2.2.2 (2019−07) EN IEC 62311:2020
EN 50665:2017
IEC 62321−3−1: 2013 IEC 62321−5: 2013 IEC 62321−4:2013+AMD1:2017
IEC 62321−7−1: 2015& IEC 62321−7−2: 2017 IEC 62321−6: 2015
IEC 62321−8:2017

(Signature):
(Name. Function): Jack Zhao (Quality & Compliance Manager)
Signed by and on behalf of: XinYang (Hong Kong) Co., Ltd.
(Place and date of issue): Shenzhen 2026−07−16

Unique identification of this DoC: H−GJYX−20260716−002